


CHARNIÈRE 165°SENSYS 8657I

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

CHARNIÈRE 165°SENSYS 8657I

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

CHARNIÈRE 165°SENSYS 8657I

HETTICH



<https://www.quincabox.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16


www.quincabox.fr

CHARNIÈRE 165°SENSYS 8657I


HETTICH



TH 54




TH 52



TB 53

TB 55



Basis B 12,5 mm



Basis B 3 mm



<https://www.quincabox.fr/charniere-165senssys-8657i-p56125>



Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
		
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

<https://www.quincabox.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>