


CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°

HETTICH



Montage en applique

<https://www.quincabox.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>




Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 8687 165°

HETTICH





<https://www.quincabox.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>



Tel : 02 43 30 41 38

Fax : 02 43 30 26 16

www.quincabox.fr

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
		
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$

<https://www.quincabox.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>